

FC-775简易操作说明

- 感谢您惠购康斯登手表。
- 此系列机芯具备万年历功能的机械表，调整方法请参考以下内容：

各部分名称



本说明图解可能与您手表实际外观不同

①调整时间

1. 拉出柄头到1位置；
2. 逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针/时针/星期/日期/月相的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意区分上/下午时间，日期变更时为上午时间。
3. 将柄头推回0位置，调整完毕。

③调整星期

1. 柄头在0位置；
2. 按动B按钮调整星期指示针。
 - 避免在手表时间的21:00点—凌晨5:00点之间调整星期，以免次日的星期显示错误。

④调整月相

1. 柄头在0位置；
 2. 按动A按钮调整月相；
- 月相参考表（如右图）
- | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 新月
月轮 1
(大潮) | 上弦
月轮 约 7
(小潮) | 满月
月轮 约 15
(大潮) | 下弦
月轮 约 22
(小潮) |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
- 月相表示为大概值，仅供参考。
 - 新月或满月时，可比较准确地调整。

②调整日期

1. 柄头在0位置；
2. 按动C按钮调整日期指示针。
 - 此时星期指示针会联动，因此先调日期再调星期。
 - 避免在手表时间的21:00点—凌晨5:00点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。

⑤调整年、月

1. 柄头在0位置；
2. 按动D按钮调整年份和月份；
 - 短针为年份指示针，长针为月份指示针，按动D按钮长针带动短针联动，先调整好年份，再调整月份；
 - 年份指针对应查询表：



年份指针指示	经过的年数	年
L	闰年	2016、2020、2024
1	第一年	2013、2017、2021
2	第二年	2014、2018、2022
3	第三年	2015、2019、2023

上弦方法

- 自动上弦方式：手表戴在手腕上，手臂的正常摆动会为发条上弦。建议每天佩戴手表8小时以上，并保证有一定的活动量。
- 手动上弦方式：柄头0位置，手动方式顺时针轻轻旋转柄头30圈可以上满发条。

温馨提示：若柄头具备螺旋锁紧功能：

解锁：逆时针方向旋转柄头，直到柄头从表壳弹出。

锁紧：将柄头推回。轻压柄头，顺时针方向旋转柄头，将其固定在表壳上。确保拧紧。

柄头顺时针旋转



柄头逆时针旋转