

# FC-938简易操作说明

- 感谢您惠购康斯登手表。
- 此系列机芯是具有日相功能机械表，调整方法请参考以下内容：

## 各部分名称



本说明图解可能与您手表实际外观不同

## ①调整本地时间、异地时间及日相

1. 拉出柄头到2位置；
  2. 逆时针旋转柄头，调整12点小盘的12小时  
时针、分针及日相；
- 此时主盘时、分针联动，注意观察日相变化，以便区分上、下午时间；
  - 12点小盘时间可设置为异地时间；
  - 日相窗口显示白色图示代表白昼，黑色图示代表夜晚。

- 日相示意图：

夜晚→白昼	白昼	白昼→夜晚	夜晚
约 4:00-16:00	12: 00	约 16:00-4:00	24:00
●	●	◐	●

3. 顺时针旋转柄头，调整主盘时、分针时间  
(本地时间)；
  4. 柄头推回0位置，调整完毕。
- 先调整异地时间后，再调整本地时间。

## 上弦方法

- 自动上弦方式：手表戴在手腕上，手臂的正常摆动会为发条上弦。  
建议每天佩戴手表8小时以上，并保证有一定的活动量。
- 手动上弦方式：柄头0位置，手动方式顺时针轻轻旋转柄头30圈可以上满发条。

### 温馨提示：

若柄头具备螺旋锁紧功能：

解锁：逆时针方向旋转柄头，直到柄头从表壳弹出。

锁紧：将柄头推回。轻压柄头，顺时针方向旋转柄头，将其固定在表壳上。确保拧紧。

