

FC-325简易操作说明

- 感谢您惠购康斯登手表。
- 此系列机芯是多指针机械表，调整方法请参考以下内容：

各部分名称



本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整本地时间及异地时间

- 秒针走到60秒时，拉出柄头到2位置；
- 逆时针旋转柄头，调整6点小盘的12小时时针和12小时分针；
 - 此时主盘时、分针联动，注意观察主盘时针在12点位置时的日期变化，以便区分手表上/下午时间；
 - 6点小盘时间可设置为异地时间。
- 顺时针旋转柄头，调整主盘时、分针时间（本地时间）；
 - 此时6点小盘的12小时分针联动，12小时时针不动；
 - 先调整异地时间后，再调整本地时间。
- 将柄头推回0位置，调整完毕。

②调整日期

- 拉出柄头到1位置；
- 逆时针旋转柄头，调整日期；
 - 避免在手表时间的21:00点—凌晨5:00点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
- 柄头推回0位置，调整完毕。

上弦方法

- 自动上弦方式：手表戴在手腕上，手臂的正常摆动会为发条上弦。
建议每天佩戴手表8小时以上，并保证有一定的活动量。
- 手动上弦方式：柄头0位置，手动方式顺时针轻轻旋转柄头30圈可以上满发条。

温馨提示：

若柄头具备螺旋锁紧功能：

解锁：逆时针方向旋转柄头，直到柄头从表壳弹出。

锁紧：将柄头推回。轻压柄头，顺时针方向旋转柄头，将其固定在表壳上。确保拧紧。

柄头顺时针旋转



柄头逆时针旋转