

FC-750 表盒的使用

感谢您惠购康斯登手表

一、表盒介绍

表盒正面



表盒背面



转换插头及充电装置



数据线



二、表盒的使用

1.使用表盒充电或上弦前，首先选择转换插头，将转换插头与充电装置连接好。

转换插头的**安装**：1.选择合适的转换插头放置在充电装置上，如图一


2.拇指**轻轻按压**转换插头中间位置,同时按**绿色箭头方向**推动。如图二

转换插头的**拆卸**：拇指**轻轻按压**转换插头中间位置,同时按**红色箭头方向**推动。如图二

图一



图二



已装插头的充电装置



2.取出表盒内移动充电器，右手拇指与食指拿住充电器，同时拇指按压充电器上的按钮，左手将手表放置充电器上（如图一）再将移动充电器及手表放回表盒（如下图二）

*放置手表时注意柄头、按钮、触点三处的位置与移动充电器上的接口位置相对应。



按钮位置

触点

柄头位置

拇指按

图一



图二

3.将充电装置的插头与表盒和电源分别连接，并打开开关



4.手表通过表盒接通电源后，开始充电，且带动手表旋转，进行自动上弦。



充电状态指示灯

移动充电器指示灯颜色说明：

- 红灯闪烁，警告，接触不实。
- 红灯常亮，手表没有充电。
- 绿灯闪烁，充电中。
- 绿灯常亮，电量充满。

表盒为双向旋转上弦，系统按照规律间隔时长旋转或停止（大约每半小时旋转2分钟左右），满弦一般需要12小时左右；

补充

5.USB充电方法：

在不方便携带表盒时，可以通过移动充电器+数据线，连接USB接口为手表充电，如下图：

